





操作説明書

目次

1.	ソフトウコ	- アの準備	
	1-1	動作環境	2
	1-2	インストール	2
	1-3	ドングルキー	2
	1-4	アンインストール	2
2.	マスターン	7ァイルの準備	
	2-1	フォーマット	3
	2-2	F-Expシリーズ	3
3.	構成		
4.	操作方法。		5
	4-1	マスターテーブル	5
		マスターファイルを開く(拡張子csv)	5
		別名で保存する(拡張子csv)	5
		リセット	5
		フィルターテーブルにコピーする	5
		ヒートマップに変換	5
		検索	5
		並べ替え	5
		フィルター	
		行の高さ	
		列の幅	
		フォント	
	4-2	フィルターテーブル	9
		フィルターファイルを開く(拡張子csv)	9
		デンドログラムファイルを開く(拡張子den)	
		フィルターテーブルを保存する(拡張子csv)	
		デンドログラムファイルを保存する(拡張子den)	
		テーブル表示画像のコピー	
		ヒートマップに変換, 検索,並び替え,	
		フィルター, 行の高さ, 列の幅, フォント	10
		行方向のクラスタリング, 列方向のクラスタリング	10
		行の編集, 列の編集	10
	4-3	ヒートマップ	11
		表示画像コピー	11
		ヒートマップ画像コピー	11
		行方向デンドログラム	12
		列方向テンドログラム	13
	4-4	オプション	
	4-5	共通機能	16
		カラースケール	16
		情報ウィンドウ	16

1. ソフトウェアの準備

1-1 動作環境

- ・OS: Windows 10, 11 (64ビット)
- ・CPU: 2コア 1.0 GHz以上(推奨: 2コア 2.0 GHz以上)
- ・メモリ:8 GB以上(推奨:16 GB以上)
- ・ストレージ: 64 GB以上の空き容量(推奨: 128 GB以上の空き容量)
- ・USBポート: USB Type-A 2.0以上

※インターネット接続は不要です(オフライン環境で動作します)

1-2 インストール

福島医大トランスレーショナルリサーチ機構のホームページよりインストーラーをダウンロード し、set up.exeを実行してください。インストールが完了すると、デスクトップ上にショートカッ トアイコンが作成されます。



1-3 ドングルキー

起動するには専用のUSBドングルが必要です。USBドングルは2個付属します。

1-4 アンインストール

インストール用USBメモリをPCにセットし、set up.exeを実行してください。「F-Exprofilerの削除」を選び、完了ボタンを押してください。

2. マスターファイルの準備

2-1 フォーマット

F-Exprofilerは、csv形式の行列データを読み込むことができます。1行目に各列のヘッダ名、2行 目以降に数値データを入れてください。1,2列目は各行の属性情報として認識されます。最終列の 1行目に読み込ませたい行数を入れてください(最終列は読み込まれません)。数値データは 11,000列まで扱うことができます。



2-2 F-Expシリーズ

F-Exprofilerは、福島コレクション®遺伝子発現比データセット(F-Expシリーズ)の解析に最適化 されたアプリケーションです。 F-Expシリーズのデータは、F-Exprofilerでそのまま読み込むこと ができます。

F-Expシリーズのデータは、Reference RNAに対する比として取得した測定値(DNAマイクロアレイの蛍光強度の比)の中央値にノーマライゼーションファクターを積算し、底2の対数に変換した値になっています。ノーマライゼーションファクターは、外れ値や検出限界以下のスポットを除いた上で、対数変換後の平均値が0になるように算出されています。検出限界以下の遺伝子については、値ゼロ(0)として扱います。

3. 構成

6	ーテーブル(M) 7711.9		-7 マップ(H) オブション	(7)	λ			- U
' 🖂	📲 🖄	· · · · · ·	₩ <u>2</u> ↓	<u>∓</u> ₩		4	3	Fukushima Translational Research Foundation	F-Exprofil
Lo	6 2		ID	Gene symbol	Test#00001	Test#00002	Test#00003	3 Test#00004	
		1	HspG#00001	A1BG	-0.876	-0.8772	-0.6016	1.6435	
		2	HspG#00002	A1BG-AS1	-1.422	-0.6448	1.5393	-0.8258	
	4.0	8	HspG#00003	A1CF	0.4989	0.3284	-1.317	-0.7475	
		4	HspG#00004	A2M	1.0206	-0.2098	1.5828	0.8593	
		5	HspG#00005	A2ML1	0.8431	1.3249	-1.0929	1 1318	
		6	HspG#00006	A4GALT	1.7495	-0.4559	-0.7983 🗁	マスターファイルを開く(拡張:	子 csv)
		7	HspG#00007	A4GNT	0.0721	1.288	-0.7335 隆	別名で保存する (拡張子 c	sv)
		8	HspG#00008	AACS	1.7695	-0.6072	1.1057	Herme	
	2.0	9	HspG#00009	AADAC	0.1311	-0.1474	-1.1214 📶	987F	
	2.0	10	HspG#00010	AADAC	-0.1	-3.1954	-3.0126 🏪	フィルターテーブルにコピーする	
		11	HspG#00011	AADACL3	0.5507	0.1084	0.5487	ビートマップに亦協	<u>~</u> /*
_		12	HspG#00012	AADAT	-0.5139	0.9681	0.6641	L=1*(77/LQ.1 X	± 14
		13	HspG#00013	AAGAB	-1.1988	0.7916	-0.2335		進択行
		14	HspG#00014	AAK1	0	0.5549	-0.6379 🏘	検索	
		15	HspG#00015	AAMDC	0.731	0.0327	-0.4921	14 x/ ## 2	
	0.0	16	HspG#00016	AAR2	1.723	0.8536	0.5911 ZV	並べ替え	
		17	HspG#00017	AARS	0.6778	-0.8772	0.4666	フィルター	通常
		18	HspG#00018	AASDHPPT	0.8842	-0.9671	0.4378		平均值基準
		19	HspG#00019	AASS	-1.0292	-0.3866	-1.2758		0 データの数
		20	HspG#00020	AATBC	0.526	-0.1674	-1.3208		0 7 70385
		21	HspG#00021	AATE	-1.3652	-0.8288	-1.1027 👤	行の高さ	指定
	-2.0	22	HspG#00022	ABAT	0.7331	0.1532	0.7957		最小
		23	HspG#00023	ABCA1	0.1378	0.9441	0.7339		デフォルト18ピクセル
		24	HspG#00024	ABCA2	3.5896	6.3375	1.3099	71 - 17	
		25	HspG#00025	ABCA3	1.067	-0.0236	1.1739	列の福	
		26	HspG#00026	ABCA4	1.2974	1.1957	0.1953 🗲	フォント	
		27	HspG#00027	ABCA5	1.2895	-0.0151	-0.955	-0.3875	
	-4.0	28	HspG#00028	ABCA6	-0.0621	0.7998	-0.3444	0.8893	
		29	HspG#00029	ABCA7	0.4178	-0.0696	-1.1012	-1.2087	
		30	HspG#00030	ABCA8	-0.2764	0.1011	0.8564	-0.7972	
		31	HspG#00031	ABCA9	-0.4607	-0.7059	1.3965	-0.8018	
		32	HspG#00032	ABCA12	-1.117	-0.5092	-1.4883	-0.6377	

作業ウィンドウは、「マスターテーブル」「フィルターテーブル」「ヒートマップ」の3つのタブで 構成されています。右側にあるインデックスタグで表示を切り替えることができます。

マスターテーブル

マスターファイルのデータを最初に読み込むためのタブです。

フィルターテーブル

マスターテーブルタブで絞り込み(フィルター処理)を行ったデータを表示させるタブです。さ らに絞り込みを行ったり、クラスタリング処理を行うことができます。

ヒートマップ

マスターテーブルタブまたはフィルターテーブルタブに表示されているテーブルデータを、ヒー トマップイメージとして表示させるタブです。

アプリケーションの操作は、メインメニュー、ツールボタン、またはコンテクストメニュー(右ク リックメニュー)から行うことができます。

4. 操作方法

4-1 マスターテーブル

⊱ P	マスターファイルを開く(拡張子 c 別名で保存する (拡張子 csv)	sv)	マスターファイルを開く(拡張子CSV) マスターファイルのデータを読み込みます。
Ž	リセット		聞名で保存する(拡張子csv) 表示されている並びでテーブルデータを保存
.	フィルターテーブルにコピーする		します。
	ヒートマップに変換	全体 選択行	
<u>م</u>	検索		🖣 フィルターテーブルにコピーする
₿↓	並べ替え		表示されているテーブルのデータを、フィル ターテーブルにコピーします。
	77ルター	通常 平均値基準 0 データの数	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ŧ	行の高さ	指定 最小 デフォルト18ピクセル	体を画像化する場合は「全体」を、選択した 行範囲のみを画像化する場合は「選択行」を 選んでください。行範囲の選択は、以下のい ずれかの方法で可能です: ①いずれかの列で最初の行をクリックし、マ
↔	列の幅		ウスをドラッグして最後の行で手を離す
f	フォント		しながら最後の行をクリックする

③最初の行を選択した状態で、Shiftキーを押 しながら矢印キーで移動する

純検索

検索		x
検索する文字列		
I	◇ 次を検索	
	キャンセル	

1,2列目の属性情報に含まれる文字列を検索します。 検索したい文字列を入力して「次を検索」を押すた びに、アクティブセルがヒットした行へ連続して移 動します。

🛃 並べ替え

テープルの並べ着	香え	×
基準とする:		
ID		~
●昇順 ○降順		並べ替え
		キャンセル

指定した列を基準として、昇順または降順で並べ替 えをします。

🔜 フィルター

指定した条件に合う行を抽出し、フィルターテーブルに表示します。 用途に応じて「通常」「平均値基準」「0データの数」の3つから選択できます。

通常フィルター

2つの条件を「かつ」(AND) /「または」(OR)の組み合わせで指定できます。「値」フィールド に数値を入力し、「条件」フィールドで比較演算子を選んでください。「適応する列」フィール ドで、判別の対象とする列を選択できます。すべての列を対象とした場合、条件を満たす列の必 要数を指定できます。

条件を設定したら、整合性を検証するために「チェック」ボタンを押し、「実行」ボタンがアク ティブになったら押してください。「実行」ボタンがアクティブにならない場合は、条件の整合 性を取れていないため、条件の見直しを行ってください。

例1 2.0より大きい、もしくは 通堂フィルター マイナス2.0より小さい数 值1 条件1 AND/OR 值2 条件2 適応する列 値が、 2列以上存在する行を抽出 2 < OR √ −2 > すべて したい場合には例1のよう 🔽 🙎 🕃 カラム以上で有効 リセット に設定します。 実行 チェック \rightarrow キャンセル 指定する条件が1つのみ 例2 通常フィルター の場合は、その条件を重 ねて指定してください。 値1 条件1 AND/OR 値2 条件2 適応する列 例2にように設定すると、 3 < OR ↓ 3 | < すべて 3.0より大きい数値が2列 以上存在する行を抽出で 2 🕃 カラム以上で有効 リセット きます。 実行 チェック \rightarrow キャンセル

平均値基準フィルター

各行の平均値をもとに抽出を行います。平均値の算出にゼロ(0)値を含めない場合は、「平均値の 計算に0データを含める」のチェックボックスを解除してください。平均値からの距離(数値)と 比較演算子を指定し、「実行」ボタンを押してください。

例3	平均値を基準にフィルター ×						
	平均値の計	算にOを含める					
	平均值 土	2.00	⊜≧	⊜≦	○>	0<	
				実行	++	シセル	

ゼロ(0)値を含めて平均値を算 出し、平均値プラス2.0よりも 大きい、もしくは平均値マイ ナス2.0よりも小さい数値が存 在する行を抽出したい場合は 例3のように設定します。

0の数でフィルター

一定数以上のゼロ(0)値が存在するデータ行を削除します。条件を設定して「実行」ボタンを押してください。

0の数でフィルター		×
3 🕒	個以上Oがある行を削除	実行
		キャンセル

€行の高さ



「指定」を選ぶと、行の高さをピクセル単位で自由に 変更できます。「最小」を選ぶと、すべての行の高さ が1ピクセルになります。行の高さをもとに戻したい 場合は、「デフォルト18ピクセル」を選択してくださ い。

行の高さが17ピクセル以下になると、数値データが表示されなくなります。表示させたい場合は、 オプションメニューから「常に数値を表示する」を選んでください。

オフション(Z)	_	オフ	ション(Z)			
0 データに色をつける			0 データにも	色をつける		
常に数値を表示する		~	常に数値を	表示する	-1.1214	-0.6074 -2.1602
			0.5507	0.1084	0.5487	-1.2235
			-0.5139	0.9681	0.6641	-0.4595
			-1.1988	0.7916	-0.2335	-0.523
			0	0.5549	-0.6379	-1.0608
			0.731	0.0327	-0.4921	-0.1849
			1.723	0.8536	0.5911	1.1392
			0.6778	-0.8772	04666	-0.7937
			0.8842	-0.9671	0.4378	1.5087
			-1.0292	-0.3866	-1.2758	0.5202
			0.526	-0.1674	-1.3208	-1.2031
			-1.3652	-0.8288	-1.1027	0.8692
			0.7331	0.1532	0.7957	0.6914
			0.1878	0.9441	0.7889	-1.8986
			3.5896	6.3375	1.3099	0.0282
			1.067	-0.0236	1.1739	0
			1.2974	1.1957	0.1953	1.647

₩列の幅

列の幅をピクセル単位で自由に変更できます。変更したい列を選択し、ピクセル数を入力して変 更ボタンを押してください。



f フォント

フォントや文字の大きさを変更することができます。規定値は「MS Pゴシック」「標準」「9ポ イント」です。

フォント			×
フォント名(F): MS Pゴシック MS Pゴシック MS P明朝 MS Reference Sans S MS Reference Specialty MS Sans Serif MS Serif	スタイル(Y): 標準 標準 <i>斜体</i> 太字 太字 斜体	サイズ(S): 9 10 11 12 14 16 18	OK キャンセル
文字飾り □ 取り消し線(K) □ 下線(U) 色(C): ■ 黒 ~	サンプル Aaあぁアァ亜 文字セット(R): 日本語	字 ~	

4-2 フィルターテーブル

6	フィルターファイルを開く(拡張子	csv)	😂 フィルターファイルを開く(拡張子
匙	デンドログラムファイルを開く (拡引	長子 den)	CSV) ファイルとして保存されているデータを読み
다. 111111111111111111111111111111111111	フィルターファイルを保存する (拡 デンドログラムファイルを保存 する	張子 csv) ▶ ð(拡張子 den)	込み、ヒートマップタブにヒートマップを描 画します。
1	テーブル表示画像のコピー		注)並び替えやフィルター処理を実行する場合は、フスターテーブルのメニューから、フ
	ヒートマップに変換	全体 選択行	ロは、マスタン アンプルのメニュン から、マ スターファイルとして読み込むことをお勧め します。
鐏	検索		上、シンドログラムファイルを開く(拡張子)
₽↓	並び替え		den) デンドログラムファイルを読み込み、ヒート
	7イルター	通常 平均値基準 0 データの数	マップタブにデンドログラムを描画します。 フィルターファイルを開いた後に実行してく ださい。
Ŧ	行の高さ	指定 最小 ミフォリト10ピクセリ	注) デンドログラムファイルとフィルター データのファイル名は、拡張子を除いた部分 が一致している必要があります。
		778/0110292/0	いない Carling Carlin
			フィルターテーブルタブに表示されている並
+* ⊈ ₩	フォフト 一 行方向のクラスタリング 列方向のクラスタリング		ひてリークルノータを保存します。ノークル 全体を保存する場合は「全体」を、指定した 行範囲のみを保存する場合は「選択行」を選 択してください。行範囲の選択は、以下のい ずれかの方法で可能です。
2	行の編集	切り取り(削除) 指定行の前に貼り付け 元に戻す	 ①いずれかの列で最初の行をクリックし、マウスをドラッグして最後の行で手を離す ②最初の行をクリックした後、Shiftキーを押しながら最後の行をクリックする
	列の編集	切り取り(削除) 指定列の前に貼り付け 元に戻す	③ 最初の行を選択した状態で、Shiftキーを押 しながら矢印キーで移動する

論デンドログラムファイルを保存する(拡張子den)

ヒートマップタブに描画されているデンドログラムを保存します。ファイル名は、拡張子を除い た部分が、フィルターデータと同じになるようにしてください。

🌇 テーブル表示画像のコピー

フィルターテーブルタブに表示されている範囲をイメージとしてコピーします。他の描画アプリケーションに貼り付けることができます。

注)不具合がでる場合は、端末本体のスクリーンショット機能をご使用ください。

🌆 ヒートマップに変換

純検索

- ᢓ↓ 並び替え
- 🔜 フィルター
- 🚺 行の高さ

₩ 列の幅

f フォント

上記のメニュー項目は、マスターテーブルのメニュー項目と共通です。4-1をご参照ください。

≢ 行方向のクラスタリング/ 列方向のクラスタリング

☆ 行(縦)方向または列(横)方向の類似度をユークリッド距離を用いた群平均法で計算し、並び替え を行います。計算が完了すると、ヒートマップタブにヒートマップイメージとデンドログラムが 描画されます。行や列の数によって、計算に時間がかかる場合があります。

🛃 行の編集/列の編集

ÎII 行または列単位でデータの削除または移動ができます。行(列)の「切り取り(削除)」→「指定行(列)の前に貼り付け」の順に操作します。行(列)を指定するには、該当する行(列)内のいずれかの数値セルをクリックしてください。切り取り後に貼り付け操作をしない場合、削除となります。切り取った行(列)を元に戻すことも可能です。

4-3 ヒートマップ





ヒートマップタブでは、ヒートマップの上側に列方向のデンドロ グラム、右側に行方向のデンドログラムが表示されます。デンド ログラムウィンドウは、それぞれ拡大・縮小、移動、消去(非表 示)が可能です。消去する場合は、デンドログラムの右上の×ボ タンをクリックしてください。

ヒートマップ上でダブルクリックすると、選択したセルの情報 ウィンドウが表示されます。セルの位置(座標)、1行目の情報、 1,2行目の情報、セルの値を確認できます(4-5参照)。

🏨 表示画像コピー

表示されているヒートマップとデンドログラム画像をクリップボードにコピーします。コピーし た画像は他の描画アプリケーションに貼り付けて利用できます。

🔏 ヒートマップ画像コピー

ヒートマップの画像のみをクリップボードにコピーします。1セルが1ピクセル四方でコピーされ るため、行列数に応じて画像サイズが変わります。コピーした画像は他の描画アプリケーション に貼り付けて利用できます。描画アプリケーション上で解像度を保ったまま拡大・縮小を行いた い場合は、こちらのコピーメニューをお使いください。 🔁 行方向デンドログラム

4 8 2 8	表示画像コピー ヒートマップ画像コピー		
Þ	行方向デンドログラム	►	縦軸を表示する
쀅	列方向デンドログラム	•	横軸を表示する
			対数表示する
			軸数値・色の変更
			デンドログラムの再表示

縦軸を表示する/ 横軸を表示する/ 対数 表示する

行方向のデンドログラムの軸および軸目盛 の表示・非表示を切り替える際に使用しま す。縦軸が行項目、横軸がユークリッド距 離を表します。ユークリッド距離は対数表 示に切り替えることができます。



軸数値・色の変更



行方向のデンドログラムの表示範囲や線の色、 ウィドウの背景色を変更できます。表示範囲 を変更した場合、ヒートマップの表示範囲も 連動して変更されます。色の設定方法は、4-5 をご参照ください。

デンドログラムの再表示

行方向のデンドログラムウィンドウが表示されていない場合に、再表示することができます。





翩 列方向デンドログラム



軸数値・色の変更



列方向のデンドログラムの表示範囲や線の色、 ウィドウの背景色を変更できます。表示範囲 を変更した場合、ヒートマップの表示範囲も 連動して変更されます。色の設定方法は、4-5 をご参照ください。

デンドログラムの再表示

列方向のデンドログラムウィンドウが表示されていない場合に、再表示することができ ます。 4-4 オプション

オプション(Z)

✓ 0 データに色をつける 常に数値を表示する

0データに色をつける

ゼロ(0)の値にカラースケールで規定された色をつけるか、白色にす るかを選択できます。

常に数値を表示する

行の高さを変更することによって表示されなくなった数値データを 再表示できます。「行の高さ」の項目(10ページ)をご参照くださ い。 カラースケール



選択したセルの情報ウィンドウ



テーブルまたはヒートマップ上でダブルクリッ クすると、選択したセルの情報ウィンドウが表 示されます。セルの位置(座標)、1行目の情報、 1,2列目の情報、セルの値を確認できます。